

安全上の注意

VR ヘッドセットをご使用になる前に以下の注意事項をよくお読みになり、すべての安全および操作に関するガイドラインに従ってお使いください。これらのガイドラインに記載のない使用方法をされた場合、身体的損傷（感電、火災、およびその他の損傷）、物的損害、および死亡につながる恐れがあります。お客様以外の方が本製品を使用する場合、お客様にはお使いになる方全員が安全および操作に関するガイドラインをすべて理解し、それらを遵守することを担保する責任があります。

警告 健康および安全に関する注意事項

- 必ず安全な環境で本製品をご使用ください。本製品を使用してバーチャルリアリティ空間を体感いただいている間は、周囲の状況を確認することができません。予め用意した安全な場所の範囲内でのみ移動し、周囲に十分ご注意ください。階段や窓、熱源、その他の危険な場所の近くでは使用しないでください。
- 体調が良好なときのみご使用ください。妊娠中の方、ご年配の方、体、精神、視覚、聴覚、または心臓に病気ををお持ちの方は、ご使用前に医師に相談してください。
- 病歴の有無にかかわらず、点滅や映像により、一部の方にてんかん、失神、激しいめまいなどの症状が出る場合があります。このような病歴をお持ちの方や、上記のような症状を経験されたことがある方は、ご使用前に医師に相談してください。
- VR 機器やビデオゲーム、3D 映像の視聴により、人によって激しいめまいや嘔吐、動悸、失神を経験することがあります。上記のような症状が見られた場合は、直ちに製品の使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品の対象年齢は 13 歳以上です。12 歳以下のお子様の使用は推奨しておりません。VR ヘッドセット、コントローラー、アクセサリはお子様の手の届かない場所に保管してください。13 歳以上のお子様を使用される際は、必ず保護者の指導監督のもとでお使いください。• 一部の方に本製品に使用されているプラスチック、PU、布などの素材に対するアレルギー反応の症状が出る場合があります。長時間のご使用により、万が一、赤みや腫れ、炎症などの症状が見られた場合は、直ちに製品の使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品を使用される際は、30 分間のご使用ごとに 10 分間の休憩をお取りください。不快感を感じた場合は、休憩を取られるか、ご使用時間を調整してください。
- 左右の視力差が大きい方や近視が強い方、乱視または遠視の方は、眼鏡を着用して、VR ヘッドセット使用時に視力矯正をされることをお勧めします。
- 視覚異常（複視、視界の歪み、目の不快感や痛みなど）、過度の発汗、吐き気、めまい、動悸、認識障害、平衡感覚の喪失などが見られた場合は、直ちに本製品の使用を中止してください。
- 本製品は、バーチャルリアリティ体験を提供しておりますが、コンテンツの種類によってはご使用中に不快感を引き起こす可能性があります。以下の症状が見られた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
 - てんかん発作、意識の喪失、けいれん、不随意運動、めまい、方向感覚の喪失、吐き気、眠気、または疲労感。
 - 目の痛みまたは不快感、眼精疲労、目の痙攣、または視覚異常（錯視、かすみ目、複視など）。
 - 皮膚のかゆみ、発疹、腫れ、刺激、その他の不快感。
 - 過度の発汗、平衡感覚の喪失、手と目の協調運動の障害、またはこれに類似する乗り物酔い症状。
- 車の運転や機器の操作などの重大な事故につながる可能性のある活動は、これらの症状が完全に回復するまで行わないでください。

▲ 警告 医療機器への影響

ワイヤレス機器の使用が禁止されている医療・ヘルスケア施設内では、本製品およびアクセサリーの電源をお切りください。

- 本製品およびアクセサリーから発生するラジオ波は、ペースメーカー、人工内耳、補聴器などの植込み型医療機器や個人用医療機器の正常な動作に影響を与える場合があります。これらの医療機器を使用されている場合は、本製品を使用する際の制限について医療機器メーカーにお問い合わせください。
- 本製品およびアクセサリーを接続される際は、植込み型医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）から 15cm 以上離してご使用ください。医療機器への干渉が続く場合は、本製品やアクセサリーの使用を中止してください。
- なお、本製品およびアクセサリーはいずれも医療機器ではありません。

▲ 警告 動作環境

- 本製品の内部回路故障の原因となりますので、ほこりや湿気の多い場所、汚れた場所、強い磁場の近くでは使用しないでください。
- 雷雨時は、本製品を使用しないでください。本製品の故障の原因となり、感電の危険性があります。
- 動作温度： 相対湿度、最低 5%～最高 95%（結露しないこと）。
- レンズを光から保護してください。窓辺や自動車のダッシュボードなど、直射日光や紫外線が強く当たる場所を避けて保管してください。
- 雨や湿気を避けて本製品、アクセサリーを保管およびご使用ください。
- 電気ストーブ、電子レンジ、給湯器、ストーブ、ろうそくなど、高温になる可能性のある場所など、熱源や裸火の近くに製品を置かないでください。
- 本製品やレンズの損傷を防ぐため、保管または使用中に、本製品に過度な圧力をかけないでください。
- 本製品またはアクセサリーの洗浄に強力な化学薬品、洗浄剤、洗剤を使用しないでください。使用素材の変化により、目や皮膚の健康に影響を与える可能性があります。本製品のお手入れは、「製品の取扱いについて」の指示に従い行ってください。
- お子様やペットが製品やアクセサリーを噛んだり飲み込んだりしないよう十分お気を付けください。

▲ 警告 小さなお子様の健康について

- 窒息の危険性：本製品およびアクセサリーには、小さい部品が含まれている場合があります。これらの部品は、お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様が誤って本製品やアクセサリーを傷つけたり、小さな部品を飲み込んだりして窒息したり、怪我をする恐れがあります。

▲ 警告 アクセサリーの要件

- 本製品と併用できるのは、電源やデータケーブルなど、本製品のメーカーによって承認されたアクセサリーのみです。
- 承認されていないサードパーティ製アクセサリーを使用すると、火災、爆発、またはその他の損傷を引き起こす可能性があります。
- 承認されていないサードパーティ製アクセサリーを使用すると、本製品の保証条件および本製品が所在する国の関連規制に違反する可能性があります。承認されたアクセサリーについては、PICO カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

▲ 警告 環境保護について

- 本製品および / またはアクセサリーは、適切に廃棄してください。過熱するとバッテリーが爆発する可能性があるため、本製品やアクセサリーを火の中や焼却炉に廃棄しないでください。家庭ごみとは別に廃棄してください。
- 本製品およびアクセサリーを廃棄する際は、お住まいの地域の電気および電子機器の廃棄に関する法律および規制に従ってください。

警告 聴覚保護について



- ・聴覚障害の可能性を防ぐために、大きな音量で長時間使用しないでください。
- ・ヘッドホンを使用する場合は、聴覚障害を避けるために必要最小限の音量を使用してください。大きな音量で長時間使用すると、永久的な聴覚障害を引き起こす可能性があります。

警告 可燃性および爆発性のある場所での使用について

- ・燃料ステーションの近く、または可燃物や化学薬品を含む危険な場所の近くで本製品を使用しないでください。このような危険な場所の周りで本製品を所持している際は、当該場所に表示または掲示されている案内、表示または注意書きの指示に従ってください。これらの危険な場所では本製品を操作すると、爆発または火災の危険をもたらします。
- ・本製品またはそのアクセサリを可燃性の液体、ガス、または物質と同じ容器の中で保管または輸送しないでください。

警告 移動時の安全性について

- ・歩行、サイクリング、運転、またはその他の完全な可視性を必要とする状況では、製品を使用しないでください。
- ・不規則な動きは乗り物酔いのリスクを高める可能性があるため、自動車の乗客として製品を使用する場合はご注意ください。

警告 充電時の安全性について

- ・充電器は、製品パッケージに入っている、またはメーカーによって承認されたデバイスとして指定されている充電器のみを使用してください。
- ・充電が完了したら、充電器を本製品から外し、充電器を電源コンセントから抜いてください。
- ・短絡、故障、または感電を防ぐため、濡れた手で機器、充電器、ケーブルを操作しないでください。
- ・充電器が濡れている場合は、使用しないでください。
- ・充電アダプターまたはケーブルが破損している場合は、感電や火災の危険を防ぐため、使用を中止してください。

警告 バッテリーの安全性について

VR ヘッドセット

- ・VR ヘッドセットには、取り外し不可能なバッテリーが内蔵されています。バッテリーの損傷、火災、または人体への傷害を引き起こす可能性があります。そのため、バッテリーの交換を試みないでください。バッテリーは、PICO または PICO 認定のサービスプロバイダーのみ交換することができます。
- ・バッテリーを分解または改造したり、異物を挿入したり、水やその他の液体に浸したりしないでください。バッテリーをこのように取り扱うと、化学物質の漏れ、過熱、火災、または爆発を引き起こす可能性があります。バッテリーから物質が漏れていると思われる場合は、皮膚や目との接触を避けてください。皮膚や目との物質的な接触があった場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・バッテリーを落としたり、圧力をかけたり、穴を開けたりしないでください。バッテリーを高温または外圧にさらさないでください。これらにより、バッテリーが破損または過熱する可能性があります。
- ・バッテリーの短絡やバッテリーの過熱による火傷などの怪我を避けるため、金属導体をバッテリーの2つの極に接続したり、バッテリーの端子に接触したりしないでください。

- 本製品のスタンバイ時間が通常より明らかに短い場合は、PICO または PICO 認定サービスプロバイダーに問い合わせ、バッテリーを交換してもらってください。

コントローラー

- コントローラーには単三電池が含まれています。3 歳未満のお子様やペットから遠ざけてください。
- 使用済みの電池は、適用されるすべての法規制に従って、速やかにリサイクルまたは廃棄してください。
- コントローラーの電池は交換可能です。古い電池と新しい電池を混ぜないでください。交換する際は、すべての電池を同時に交換してください。
- コントローラーの電池は 1.5V アルカリ単三電池です。電池の液漏れ、過熱、火災、爆発を防ぐため、電池は充電しないでください。
- 電池を落としたり、圧力をかけたり、穴を開けたりしないでください。電池を高温または外圧にさらさないでください。これらにより、電池が破損または過熱する可能性があります。
- 電池が液漏れし、皮膚や目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 保管する前、または長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。消耗した電池が液漏れして、コントローラーが損傷される可能性があります。

▲ 注意 VR 製品の取扱いについて

- 部品が破損または損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
- 本製品の部品は、お客様ご自身で修理しようとししないでください。修理は、PICO 認定のサービスプロバイダーのみが行う必要があります。
- 損傷を防ぐため、ヘッドセットとコントローラーを水分、高湿度、高濃度のほこりや空気中の物質、動作範囲外の温度、または直射日光にさらさないでください。
- 損傷を防ぐため、ヘッドセット、コントローラー、充電器、ケーブル、アクセサリをペットから遠ざけてください。

▲ 注意 レンズに直射日光を当てない

- 光学レンズを直射日光やその他の強い光源にさらさないでください。直射日光により、スクリーン上に黄色い斑点状の変色が起こることがあります。太陽光やその他の強い光源によるスクリーンの損傷は、保証の対象外となります。

